

**DAIKIN**



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

# ANVÄNDARHANDBOK

**INVERTER** **R32**

## MODELLER

- ☒ FTXTM30M2V1B
- ☒ FTXTM40M2V1B



# Funktion

## För din komfort och energisparande



### INTELLIGENT ÖGA

Rörelsesensorn med INTELLIGENT ÖGA känner av om någon befinner sig i rummet. Om ingen person känns av på mer än 20 minuter, kommer systemet att automatiskt växla över till den energisnåla inställningen.

► Sida 16



### VECKOTIMER

Upp till 4 tider kan sparas för varje veckodag så att det passar familjens livsstil. Med VECKOTIMER kan du ställa in tid för till- och fränslag samt önskad temperatur.

► Sida 25



### FLASH STREAMER

Renings- och filtreringstekniker tar bort luftburna allergener t.ex. mögel och pollen samt adjuvanta ämnen, virus och bakterier.

► Sida 22



### KAMINLOGIK

Denna funktion ger en jämn distribution av varm luft i rummet från en kamin eller annan värmekälla.

► Sida 22

## Övriga funktioner



### BEHAGLIGT LUFTFLÖDE

Luftriktaren ändrar utloppsvinkeln uppåt vid kylning (KYLA), och nedåt vid uppvärmning (VÄRME). Detta för att förhindra att kall eller varm luft blåser direkt mot kroppen. ► Sida 16



### UTOMHUSENHET TYST

Driftläget med UTOMHUSENHET TYST minskar bullret från utomhusenheten. Denna funktion är användbar när du behöver tänka på ljudet för din omgivning. ► Sida 20

# Innehåll

## ■ Läs innan användning

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Säkerhetsföreskrifter .....         | 3  |
| Delarnas namn .....                 | 5  |
| Förberedelser före användning ..... | 10 |

## ■ Drift

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Drift i lägena AUTO · AVFUKTNING · KYLA · VÄRME · FLÄKT ..... | 12 |
|  Justera luftflödesriktningen och flödes hastigheten .....     | 14 |
|  Drift i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE/ INTELLIGENT ÖGA .....      | 16 |
|  KRAFTFULL drift .....                                         | 19 |
|  Drift i lägena ECONO/TYST UTOMHUSENHET .....                  | 20 |
|  Drift i läget FLASH STREAMER LUFTRENING .....                 | 22 |
|  Drift med KAMINLOGIK .....                                    | 22 |
|  Drift i läget TIMER AV .....                                  | 23 |
|  Drift i läget TIMER PÅ .....                                 | 24 |
|  Drift i läget VECKOTIMER .....                              | 25 |

## ■ Skötsel

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Skötsel och rengöring ..... | 31 |
|-----------------------------|----|

## ■ Felsökning

|                  |    |
|------------------|----|
| Felsökning ..... | 38 |
|------------------|----|

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



### ECONO

Denna funktion ger en effektiv drift genom att begränsa maximal effektförbrukning. Den är användbar när luftkonditioneringen och andra elförbrukare är igång samtidigt. ► Sida 20

# Säkerhetsföreskrifter



Läs säkerhetsföreskrifterna i den här handboken innan enheten börjar användas.



Denna enhet är fylld med R32.

- Förvara denna handbok där den som handhar enheten lätt kan finna den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i den här handboken innan enheten börjar användas.
- Denna apparat är avsedd för användning av en expert eller instruerade användare i affärer, inom lättindustrin och lantbruk, eller av lekmän för kommersiell användning och användning i hemmet.
- Ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB (A).
- De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information rörande säkerhet. Se till att följa alla dessa anvisningar.



## VARNING

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till personskada eller dödsfall.



## FÖRSIKTIGT

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.



Försök aldrig.



Se till att följa instruktionerna.



Se till att jorda enheten ordentligt.

- Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.



- Enheten ska förvaras i ett rum utan kontinuerliga antändningskällor (till exempel: öppen eld, en gasolvärmare eller ett elektriskt element som är på).
- För att undvika brand, explosion eller skada skall inte enheten användas om farliga gaser (t.ex. lättantändliga eller frätande gaser) uppträdd nära enheten.
- Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
- Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Fel på produkt eller skada på produkt eller person kan uppstå på grund av kontakt med luftkonditionerings fläktblad som roterar med hög hastighet.
- Försök inte att reparera, demontera, ominstallera eller modifiera luftkonditioneringen själv, då detta kan leda till vattenläckage, elektriska stötar eller brandfara.
- Använd inte brandfarliga sprayflaskor nära luftkonditioneringen eftersom det kan ge upphov till brand.
- Använd inte ett annat köldmedium än det som anges på utomhusenheten (R32) när du installerar, flyttar eller reparerar. Användning av andra köldmedier kan orsaka problem eller skador på enheten, eller personskada.
- För att undvika elektrisk stöt bör enheten inte vidröras med våta händer.
- Tvätta inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Placera inte vattenbehållare (vaser, etc) på enheten eftersom det kan ge upphov till elektrisk stöt eller brand.



- Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedium. Om luftkonditioneringen inte fungerar som önskat, dvs, den skapar inte sval eller varm luft, kan orsaken till detta vara ett köldmediumläckage. Kontakta din återförsäljare för hjälp. Det köldmedium som finns i luftkonditioneringen är säkert och läcker vanligtvis inte. Men om det uppstår ett köldmediumläckage kan det skapa en giftig gas om det kommer i kontakt med öppen eld, eller en het yta. Stäng av luftkonditioneringen och kontakta en fackman som ser till att läckaget åtgärdas.
- Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhållning.
- När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Se till att installera en jordfelsbrytare. Underlåtelse att installera en jordfelsbrytare kan leda till elektrisk stöt eller brand.



- Se till att jorda enheten. Jorda inte enheten till ett vattenledningsrör, åskledare eller telefonjordledning. En felaktig jordning kan leda till elektrisk stöt.

# Säkerhetsföreskrifter

## FÖRSIKTIGT



- Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten eftersom detta kan ha negativa effekter.
- Placera inte föremål som ger upphov till öppen låga där det utsätts av luftströmmen från enheten eftersom det kan påverka förbränningen.
- Blockera inte inlopp och utlopp. Hindrat luftflöde kan resultera i otillräcklig prestanda eller fel.
- Sitt, stå eller skaka ej på utomhusenheten och placera inga föremål på den. Det kan leda till olyckor, till exempel saker som faller eller ramlar ner, vilket kan leda till personskador, att produkten inte fungerar, eller produktskador.
- Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller på köldmedierören, smuts i luftfilter, eller stopp i kondensvattenutloppet påverka föremålet.
- Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om det skadat kan enheten tippa och orsaka skada.
- Vidrör inte luftintag eller aluminiumspjäll på inomhusenhet eller utomhusenhet eftersom det finns risk för att du skadas.
- Denna utrustning kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner angående användning av utrustningen på ett säkert sätt och inser de risker som finns.
- Barn får inte leka med utrustningen.
- Rengöring och underhållsarbeten får inte utföras av barn utan övervakning.
- Undvik stötar på inomhus- och utomhusenheten, i annat fall kan produktskador uppstå.
- Placera inte brännbara behållare, som sprayflaskor, inom 1 m från utloppet. Sådana behållare kan explodera av varmluften som kommer ut ur inomhus- eller utomhusenheten.
- Var noga med att inte låta husdjur kissa på luftkonditioneringen. Urinering på luftkonditioneringen kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
- Tvätta inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Placera inte vattenbehållare (vaser, etc) på enheten eftersom det kan ge upphov till elektrisk stöt eller brand.



- För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, som t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneringen.
  - Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren eller sladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.
  - Anslut endast luftkonditioneringen till den specificerade strömförsörjningen. Annan strömförsörjning än den som anges kan leda till elektriska stötar, överhetning och bränder.
  - Placera kondensvattenslangen så att dräneringen fungerar väl. Bristfälligt kondensvattenavlopp kan leda till att byggnaden, möbler etc. blöts ned.
  - Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv får smådjur att närma sig och det finns risk för att de kryper in i enheten. Väl inne i enheten kan dessa smådjur leda till fel, rök eller brand om de kommer i kontakt med strömförande delar.
  - Placera inga föremål kring inomhusenheten.
- Det kan ha en negativ inverkan på prestanda, produktkvalitet och livslängd för luftkonditioneringen.

### Installationsplats.

- Kontakta återförsäljaren om luftkonditioneringen ska installeras i följande typer av miljöer.
  - Platser med oljig miljö där ånga eller sot uppstår.
  - Saltaktig miljö, till exempel i kustområden.
  - Platser där det förekommer svavelhaltiga gaser, såsom vid varma källor.
  - Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
- Var noga med att följa instruktionerna nedan.
  - Inomhusenheten är minst 1 m bort från en tv eller radio (enheten kan orsaka störningar i bilden eller ljudet).
  - Tömningen av kondensvatten från utomhusenheten måste göras till en plats där kondensvattenavloppet är tillfyllest.


### Var uppmärksam på att inte låta dina grannar störas av ljudet.

- För installation bör en plats väljas enligt nedan.
  - Välj en plats som är tillräckligt stabil att den klarar av enhetens vikt och vibrationer och där driftljudet inte förstärks.
  - Välj en plats där luften som släpps ut från utomhusenheten eller driftljudet inte stör grannarna.

### Elektriskt arbete och flyttning av systemet.

- För strömförsörjningen, se till att använda en separat strömkrets för luftkonditioneringen.
- Flyttning av luftkonditioneringen kräver speciella kunskaper och färdigheter. Rådgör med återförsäljaren om flytten är nödvändig för att flytta eller för ombyggnad.

# Delarnas namn




• Utseendet på inomhusenheten kan skilja sig mellan vissa modeller.

# Delarnas namn


FTXTM30M2V1B

## ■ Öppna frontpanelen



## Utomhusenhet


- Utseendet på utomhusenheten kan skilja sig mellan vissa modeller.



# Delarnas namn


FTXTM40M2V1B

## ■ Öppna frontpanelen



## Utomhusenhet


- Utseendet på utomhusenheten kan skilja sig mellan vissa modeller.



# Delarnas namn

## Fjärrkontroll

### Signalsändare



Mottagare


- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten. Om det finns något i vägen för signalen, som t.ex. en gardin, kommer fjärrkontrollen ej att fungera.
- Undvik att tappa fjärrkontrollen. Låt den inte bli våt.
- Största avstånd för kommunikation är cirka 7 m.

### FAN-knapp för fläktinställning

- Med knappen väljs luftflödets hastighet. ►Sida 15

### POWERFUL-knapp

- KRAFTFULL drift. ►Sida 19



### Display (LCD)

- Här visas de aktuella inställningarna. (I den här bilden visas alla visningsbara sektioner på skärmen.)

### Justeringsknappar för TEMPERATUR

- Med knappen kan önskad temperatur ställas in. ►Sida 13

### Knapp PÅ/AV

- Tryck på knappen för att starta driften. Tryck en gång till på den för att stänga av. ►Sida 12


### Skjutlucka

- Skjut upp luckan. ►Sida 9

Modell    ARC466A55

# Delarnas namn

## ■ Öppna den främre luckan



### MODE-knapp för val av driftläge

- Med knappen kan de olika driftlägena väljas.  
(AUTO/AVFUKTNING/KYLA/VÄRME/FLÄKT) ►Sida 12

### Knapp ECONO/QUIET

- För att ställa in lägena ECONO och UTOMHUSENHET TYST.

►Sida 20

### Knapp FLASH STREAMER LUFTRENING/KAMINLOGIK

- Utför funktion med luftredare och kaminlogik. ►Sida 22

### Knapp KOMFORT/SENSOR

- Drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA.

►Sida 16

### Knapp TIMER AV

►Sida 23

### Knapp AVBRYT TIMER

- Med knappen kan timerinställningen avbrytas.

►Sida 23, 24

- Den kan inte användas för drift efter VECKOTIMER.

### Knapp SELECT (Välj)

- Inställningar för TIMER PÅ/AV och VECKOTIMER ändras. ►Sida 23, 24, 25

### Knapp SWING

- Ställa in luftflödesriktning.

►Sida 14

### Weekly

◀▶ : Knapp WEEKLY



: Knapp PROGRAM

Copy

: Knapp COPY

Back

: Knapp BACK

Next

: Knapp NEXT

- Drift efter VECKOTIMER.

►Sida 25

### Knapp TIMER PÅ


►Sida 24

### Knapp KLOCKA


►Sida 11

### Knapp för inställning av lampans ljusstyrka

►Sida 10




# Förberedelser före användning



## ■ Att sätta i batterierna

1. Skjut av skjutluckan.
2. Sätt in två (alkaliska) batterier av typ AAA.LR03.
3. Skjut tillbaka luckan.



## ■ Att sätta upp hållaren för fjärrkontrollen på väggen

1. Välj en plats där signalen når enheten.
2. Skruva fast hållaren på väggen, en pelare eller liknande med skruvarna.
3. Sätt fjärrkontrollen i hållaren.

## ■ Att ställa in ljusstyrkan i displayen

- Ljusstyrkan på inomhusenhetens display kan ställas in.



Tryck 2 sekunder på

→ Hög → Låg → Off →

## OBS!

### ■ Att observera om batterier

- När du byter batterier, använd batterier av samma typ, och byt båda batterierna samtidigt.
- Plocka ur batterierna om systemet inte ska användas på en tid.
- Batterierna räcker i cirka 1 år. LCD-skärmen blinkar när batterinivån är låg. Byt ut båda batterierna mot nya (alkaliska) av typen AAA.LR03.
- De medföljande batterierna kan ha en kortare livslängd.  
Batteriernas livslängd kan vara förkortade beroende på tillverkningsdatum på luftkonditioneringen.

### ■ Att observera om fjärrkontrollen

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm på sändaren eller mottagaren sätter ner känsligheten. Torka av med en mjuk trasa.
- Signalmottagningen från fjärrkontrollen kan försämrats om elektronisk belysning av lysrörstyp (eller dimbara lampor) finns i samma rum.  
Hör efter med serviceverkstaden om så är fallet.
- Om signaler från fjärrkontrollen påverkar någon annan enhet, bör denna enhet flyttas undan, eller kontakta serviceverkstaden.

# Förberedelser före användning



## ■ Slå på strömbrytaren

- När strömmen har satts på kommer luftriktarna på inomhusenheten att öppnas och stängas en gång för att hitta en referensposition.

## ■ Ställa klockan

### 1. Tryck på .



- "0:00" visas på LCD-skärmen.
- "MON" och "⌚" blinkar.

### 2. Tryck på för att ställa in veckodagen.

### 3. Tryck på .



- "⌚" blinkar.

### 4. Tryck på för att ställa klockan.

- Håll ▲ eller ▼ nedtryckta för att snabbt öka eller minska tidsvisningen.

### 5. Tryck på .

- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten när du trycker på en knapp.



- ":" blinkar.

## OBS!

### ■ Att observera när klockan ställs

- Om inomhusenhetens inbyggda klocka inte är ställd på rätt tid kommer funktionerna TIMER PÅ, TIMER AV och VECKOTIMER inte att fungera som önskat.



# Drift i lägena AUTO · AVFUKTNING · KYLA · VÄRME · FLÄKT


Luftkonditioneringen körs i det driftläge som du ställt in.

Nästa gång som luftkonditioneringen startas kommer den att starta i samma driftläge.

## ■ För att starta driften


### 1. Tryck på **Mode** och välj ett driftläge.

- För varje tryck på knappen stegas driftläget framåt.



### 2. Tryck på .

- "ON" visas på LCD-skärmen.
- DRIFT-lampan börjar lysa med grönt sken.



Display

## ■ För att stoppa driften

### Tryck på igen.

- "ON" slocknar på LCD-skärmen.
- DRIFT-lampan släcks.

## OBS!

| LÄGE       | Att observera kring varje driftläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VÄRME      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eftersom luftkonditioneringen värmer upp rummet genom att ta den värme som finns utomhus och ta in den, så minskar värmekapaciteten när utomhustemperaturen sjunker. Om rummet inte värms upp ordentligt rekommenderas användning av andra värmekällor samtidigt med luftkonditioneringen.</li><li>• Värmepumpen värmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. När driften VÄRME har startat tar det en liten tid innan rummet blir varmare.</li><li>• Drift i läge VÄRME kan leda till att frost bildas på utomhusenheten och sänka värmekapaciteten. Vid sådana tillfällen startar enheten en avfrostningsfunktion för att avlägsna frosten.</li><li>• Under avfrostning kommer varmluft inte att strömma ut ur inomhusenheten.</li></ul> |
| KYLA       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Denna luftkonditionering kylar rummet genom att ta upp värmen i rummet för att avges utomhus. Av den anledningen kan prestandan på luftkonditioneringen försämrats om utomhustemperaturen är hög</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AVFUKTNING | <ul style="list-style-type: none"><li>• Datorn i luftkonditioneringen arbetar för att ta upp fuktigheten i rummet och samtidigt upprätthålla temperaturen i största utsträckning. Det styr automatiskt temperatur och luftflöde som att manuella justeringar av dessa funktioner inte kan göras.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AUTO       | <ul style="list-style-type: none"><li>• I läge AUTO väljer systemet en lämplig drift (kyla eller värme) baserat på rummet och utomhustemperaturen och väljer driften efter detta.</li><li>• Systemet väljer automatiskt en ny inställning med jämna mellanrum för att rumshustemperaturen ska hållas på den inställda nivån.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FLÄKT      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Den här funktionen gäller endast för fläkten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Drift i lägena AUTO · AVFUKTNING · KYLA · VÄRME · FLÄKT

## ■ För att ändra temperaturinställningen

Tryck på .

- De visade objekten på LCD-skärmen ändras varje gång som en knapp trycks in.

| Drift i läge KYLA                                                            | Drift i läge VÄRME | Drift i läge AUTO | Drift i lägena<br>AVFUKTNING eller FLÄKT    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 18-32°C                                                                      | 10-30°C            | 18-30°C           | Temperaturinställningen<br>kan inte ändras. |
| Tryck på ▲ för att höja temperaturen och på ▼ för att<br>sänka temperaturen. |                    |                   |                                             |



## ■ Driftsförhållande

### ■ Rekommenderad temperaturinställning

- För kyla: 26-28°C
- För värme: 20-24°C

### ■ Tips för att spara energi

- Var noga med att inte kyla (värma) rummet för mycket.  
Du sparar energi genom att hålla temperaturinställningen på en rimlig nivå.
- Dra för en gardin eller en rullgardin för fönstret.  
Genom att hindra att solljus och luft utomhus kommer in kommer kyleffekten (värmeeffekten) att förbättras.
- Igensatta luftfilter ger en försämrad drift och slösar energi. Rengör dem varannan vecka.

### ■ Att observera kring driftsförhållanden

- Luftkonditioneringen drar alltid en liten mängd ström i standbyläge.
- Stäng därför av den om du inte har för avsikt att använda den under en längre tid, exempelvis höst och vår.
- Använda luftkonditioneringen under följande förhållanden.

| LÄGE       | Driftsförhållande                                                                               | Om driften fortsätter utanför detta driftsområde                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KYLA       | Utomhustemperatur: -10~46 °C<br>Inomhustemperatur: 18~32 °C<br>Luftfuktighet inomhus: max. 80 % | <ul style="list-style-type: none"><li>• En säkerhetsanordning kan avbryta driften.</li><li>• Kondens kan bildas på inomhusenheten och droppa från den.</li></ul> |
| VÄRME      | Utomhustemperatur: -25~24°C (Luftfuktighet = 55,4%)<br>Inomhustemperatur: 10~30 °C              | <ul style="list-style-type: none"><li>• En säkerhetsanordning kan avbryta driften.</li></ul>                                                                     |
| AVFUKTNING | Utomhustemperatur: -10~46 °C<br>Inomhustemperatur: 18~32 °C<br>Luftfuktighet inomhus: max. 80 % | <ul style="list-style-type: none"><li>• En säkerhetsanordning kan avbryta driften.</li><li>• Kondens kan bildas på inomhusenheten och droppa från den.</li></ul> |

- Användning utanför det fukt- eller temperaturområde som anges kan ge upphov till att en säkerhetsanordning avaktiverar systemet.



# Justera luftflödesriktningen och flödeshastigheten


Du kan justera luftflödesriktningen för att öka din komfort.

## ■ Starta autoswing

### Luftflödesriktning uppåt och nedåt

Tryck på .


- "" visas på LCD-skärmen.
- Luftriktarna (horisontella blad) börjar röra på sig.



### Luftflödesriktning vänster och höger

Tryck på .


- "" visas på LCD-skärmen.
- Gallren (vertikala blad) börjar röra på sig.



### Luftflödesriktning i 3D

Tryck på  och .

- "" och "" visas på LCD-skärmen.
  - Luftriktare och galler rör på sig.
  - Tryck antingen på  eller  igen för att stänga av luftflödesriktning i 3D.
- Luftriktare och galler upphör att röra på sig.



## ■ Ställa in luftriktare och galler i önskad position

- Denna funktion finns tillgänglig medan luftriktare och galler befinner sig i autoswingläge.

Tryck på  och  när luftriktare och galler har rört sig till önskad position.

- Med luftflödesriktning i 3D kommer luftriktare och galler att röra sig växelvis.
- " eller "" slocknar på LCD-skärmen.






# Justera luftflödesriktningen och flödes hastigheten

## ■ För att ställa in luftflödes hastigheten



### Tryck på .

- Varje tryckning på  stegar fram luftflödesinställningen ett steg i taget.



- När luftflödet ställs in på "  ", kommer inomhusenhetens tysta drift att starta och ljudet från enheten blir lägre.
- När inomhusenheten går i tyst läge kommer luftflödes hastigheten att ställas på en låg nivå.
- Om temperaturen inte når önskad punkt måste inställningen för luftflödes hastighet ändras.
- I läge AVFUKTNING är luftflödes hastigheten inte varierbar.

Om temperaturen når önskad punkt:

- Fläkten drivs inte i KYLA/AUTO-läget.
- Fläkten drivs i mellanlåg hastighet i VÄRME-läget.

## OBS!

### Att observera vid inställning av luftflödesriktningen

- Området som luftriktaren kan röra sig inom varierar beroende på driftläge.
- Luftriktaren stannar i den övre positionen när luftflödes hastigheten ändras till låg under inställningen för pendlning uppåt och nedåt.


### Att observera vid inställning av luftflödesriktningen

- Genom att använda luftflödesriktning i 3D cirkulerar kall luft, som tenderar att samlas på mot golvet, och varm luft, som tenderar att samla nära taket, i hela rummet, vilket förhindrar att det bildas områden med kallt och varmt.

### Att observera vid inställning av luftflödes hastigheten

- Vid lägre luftflödes hastigheter är effekten för kylning (värme) också mindre.

### Intervall för luftriktarens rörelse



## ⚠ FÖRSIKTIGT


- Använd alltid en fjärrkontroll för att ställa in vinklarna på luftriktarna och gallren. Mekanismen kan skadas om du försöker föra luftriktare eller gallrer för hand medan de rör sig.
- Använd alltid en fjärrkontroll för att ställa in vinklarna på gallren. Innanför luftutsläppet roterar fläkten med hög hastighet.




# Drift i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE/ INTELLIGENT ÖGA

## ■ Drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE

Luftflödet kommer att vara riktat uppåt vid KYLA och nedåt vid VÄRME, och kommer därmed att skapa en behaglig luftström som inte kommer i kontakt med personer.



KYLA-drift




VÄRME-drift

## ■ Drift i läget INTELLIGENT ÖGA


"INTELLIGENT ÖGA" är en infraröd sensor som känner av rörelser från personer i rummet. Om ingen person känns av på mer än 20 minuter, kommer systemet att automatiskt växla över till den energisnåla inställningen.

Sensorn INTELLIGENT ÖGA arbetar efter följande situationer.


### ■ En person upptäcks i område 1.



### ■ En person upptäcks i område 2.




### ■ Personer upptäcks i båda områdena.



Använd INTELLIGENT ÖGA i kombination med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE.

### ■ Inga personer upptäcks i områdena.



Luftkonditioneringen kommer att gå in i energibesparande läge efter 20 minuter.  
\*Luftflödesriktningen kan skilja sig från det som visas beroende på vad som görs och på rörelsen av personerna i områdena.

## Att köra i läget INTELLIGENT ÖGA är energibesparande

### ■ Energisparande drift

- Om ingen närvaro känns av under mer än 20 minuter, kommer systemet att växla över till energibesparande drift.
- Detta läge ändrar temperaturen  $-2^{\circ}\text{C}$  vid VÄRME /  $+2^{\circ}\text{C}$  i KYLA /  $+2^{\circ}\text{C}$  i AVFUKTNING från inställd temperatur. När rumstemperaturen överskrider  $30^{\circ}\text{C}$ , kommer driften att ändra temperaturen  $+1^{\circ}\text{C}$  i läge KYLA /  $+1^{\circ}\text{C}$  i AVFUKTNING från inställd temperatur.
- Denna funktion sänker luftflödes hastigheten något vid drift i läge FLÄKT.

## ■ Kombinerad drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA

Luftkonditioneringen kan köras i en kombination med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA.



# Drift i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE/ INTELLIGENT ÖGA

## ■ För att starta driften




Tryck på  och välj önskat driftläge.

- Varje gång som  trycks in visas ett annat inställningsalternativ på LCD-skärmen.
- Lampan INTELLIGENT ÖGA lyser grönt.



Display

- Genom att välja " " från följande ikoner kommer luftkonditioneringen att befinna sig i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE i kombination med INTELLIGENT EYE.



- När luftriktarna (horisontella blad) befinner sig i rörelse, kommer ovanstående drift att stoppa rörelsen på dem.
- Lampan är tänd medan personrörelser känns av.

## ■ För att stoppa driften

Tryck på  och välj "blank" på LCD-skärmen.

- Lampan INTELLIGENT ÖGA slocknar.

| Display                                                                             | Driftläge                                         | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BEHAGLIGT LUFTFLÖDE                               | Luftriktarna kommer att ändra utloppsvinkeln uppåt vid kyla och nedåt för värme. ►Sida 16                                                                                                                                                                  |
|  | INTELLIGENT ÖGA                                   | Närvarosensorerna registrerar rörelser från personer i rummet och gallren ställer in luftflödet till ett område där ingen befinner sig. När inga personer registreras i området kommer luftkonditioneringen att gå över till energisparande läge. ►Sida 16 |
|  | Drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA | Luftkonditioneringen kommer att ställa sig i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE i kombination med INTELLIGENT ÖGA. ►Sida 16                                                                                                                                         |
| Tom                                                                                 | Ingen funktion                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Drift i läget BEHAGLIGT LUFTFLÖDE/ INTELLIGENT ÖGA


## OBS!

### ■ Att observera vid drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE

- Positionen på lufttriktarna ändras och förhindrar att luft blåser direkt på personer i rummet.
- KRAFTFULL drift med BEHAGLIGT LUFTFLÖDE kan inte användas samtidigt.
- Prioritering ges för den funktion vars knapp trycks in först.
- Luftflödes hastigheten ställs in på AUTO. Om luftflödesriktningen uppåt och nedåt väljs kommer BEHAGLIGT LUFTFLÖDE att avbrytas.

### ■ Att observera vid drift med INTELLIGENT ÖGA

- Driftområdet visas nedan.



- Medan luftkonditioneringen befinner sig i läge INTELLIGENT ÖGA, kommer gallren att justera luftflödesriktningen om det befinner sig personer i avkänningsområdet för INTELLIGENT ÖGA så att luftflödet åt höger och vänster inte riktas mot personerna. Om ingen person upptäcks i något av områdena 1 eller 2 på 20 minuter, kommer luftkonditioneringen att gå över till energisparande läge med den inställda temperaturen ändrad med 2°C. Luftkonditioneringen kan gå över till energisparande läge även om det befinner sig någon i området. Detta kan inträffa beroende på kläderna som personerna bär och om det inte förekommer några rörelser i området.
- Luftflödesriktningen från gallren kommer att riktas åt vänster om det befinner sig personer i både område 1 och 2 eller om det finns en person precis framför sensorerna eftersom sensorerna på båda sidorna kommer att känna av personen.
- På grund av sensorns position kan personer utsättas för luftflöde från inomhusenheten om de befinner sig i närheten framför enheten. Om personer befinner sig i närheten framför enheten eller inom båda områdena rekommenderas det att använda lägena BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA samtidigt. När båda av dem används kommer luftkonditioneringen inte att rikta om luftflödet mot personerna.
- Sensorn kanske inte kan detektera personer som rör sig längre bort än 7 m. (Kontrollera användningsområde.)
- Sensorns känslighet påverkas av inomhusenhetens placering, rörelsehastigheten på personen, temperatur, etc.
- Sensorn kan felaktigt upptäcka husdjur, solljus, fladdrande gardiner och ljusreflektion av en person via en spegel.
- Läget INTELLIGENT ÖGA kommer inte aktiveras när läget KRAFTFULL är aktivt.
- Läget NATTDRIFT ►Sida 23 kommer inte att aktiveras medan INTELLIGENT ÖGA är aktivt.

### ■ Att observera vid kombination av BEHAGLIGT LUFTFLÖDE och INTELLIGENT ÖGA

- Luftflödes hastigheten ställs in på AUTO. Om luftflödesriktningen uppåt och nedåt väljs kommer BEHAGLIGT LUFTFLÖDE att avbrytas. Prioritering ges för den funktion vars knapp trycks in först.
- Lufttriktarna justerar luftflödesriktningen uppåt (i KYLA-drift) och nedåt (i VÄRME-drift), samtidigt som sensorerna i INTELLIGENT ÖGA försöker upptäcka människors rörelse. När sensorerna registrerar en person kommer gallren att rikta luftflödet så att det inte riktas direkt på personer. Om sensorn inte registrerar någon personrörelse kommer luftkonditioneringen att gå in i energibesparande läge efter 20 minuter.

## ⚠ FÖRSIKTIGT

- Placera inga större föremål nära sensorn.
- Håll även värmeaggregat och luftfuktare utanför sensorns avkänningsområde. Denna sensor kan känna av oönskade föremål.
- Slå eller tryck inte på sensorn för INTELLIGENT ÖGA. Detta kan leda till skador eller funktionsfel.



# KRAFTFULL drift

KRAFTFULL drift maximerar effekten för kyla (värme) i alla driftlägen. Du kan erhålla maximal kapacitet.

## ■ För att starta KRAFTFULL drift

Tryck på  under drift.

- KRAFTFULL drift avslutas efter 20 minuter. Därefter återgår systemet till den tidigare inställningen som var innan KRAFTFULL drift valdes.
- "Powerful" visas på LCD-skärmen.


## ■ För att avbryta KRAFTFULL drift

Tryck på  igen.

- "Powerful" släcknar på LCD-skärmen.




### [Exempel]




■ **Normal drift**

- När du snabbt vill ha kyleffekt kan du starta drift i läge KRAFTFULL.



■ **Drift i läge KRAFTFULL**

- KRAFTFULL drift är aktivt under 20 minuter.



■ **Åter till normal drift**

## OBS!

### ■ Att observera vid drift i läget KRAFTFULL

- Under drift i läget KRAFTFULL finns det några funktioner som inte är tillgängliga.
- Drift i läget KRAFTFULL kan inte användas tillsammans med ECONO, BEHAGLIGT LUFTFLÖDE eller UTMOMHUSENHET TYST. Prioritering ges för den funktion vars knapp trycks in först.
- Drift i läget KRAFTFULL kan endast ställas in när enheten är igång. Tryck på  för att avbryta inställningen och "Powerful" försvinner från LCD-skärmen.
- Drift i läget KRAFTFULL kommer inte att öka kapaciteten för luftkonditioneringen om den redan är igång med sin maximala kapacitet.
- **I lägena KYLA och VÄRME**  
För att maximera kyl- (värme-) effekten kommer kapaciteten hos utomhusenheten att öka och luftflödes hastigheten fixeras till maximal inställning. Inställningarna för temperatur och luftflöde kan inte ändras.
- **I läget AVFUKTNING**  
Temperaturinställningen sänks med 2,5°C och luftflödes hastigheten ökas något.
- **I läget FLÄKT**  
Luftflödes hastigheten fixeras till maximal inställning.
- **I läget AUTO**  
För att maximera kyl- (värme-) effekten ökas kapaciteten på utomhusenheten och luftflödes hastigheten fixeras till maximal inställning.



# Drift i lägena ECONO/TYST UTOMHUSENHET

## ■ Drift i läget ECONO

Drift i läget ECONO är en funktion som gör det möjligt att ha en effektiv drift genom att begränsa det maximala effekttuttaget.

Denna funktion är användbar i de fall där uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att en brytare inte löser ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

### [Exempel]

#### Normal drift




- Om luftkonditioneringen och andra apparater, som kräver mycket energi, används samtidigt kan en brytare lösa ut om luftkonditioneringen arbetar med maximal kapacitet.

#### Drift i läget ECONO



- Den maximala effektförbrukningen för luftkonditioneringen begränsas genom att använda läget ECONO. Det är då en lägre risk för att en brytare löser ut om luftkonditioneringen och andra apparater används samtidigt.

#### Strömförbrukning och energiförbrukning under drift




Från uppstart tills inställd temperatur är uppnådd

- Det här diagrammet är bara avsett för illustrativa syften. Den maximalt tillåtna strömen och effektförbrukningen för luftkonditioneringen i läge ECONO kan variera beroende på vilken utomhusenhet den är ansluten till.

## ■ Drift med UTOMHUSENHET TYST

Drift i läget TYST UTOMHUSENHET minskar bullret från utomhusenheten genom att ändra frekvensen och varvtalet på utomhusenhetens fläkt. Denna funktion är bekväm att använda nattetid.

### [Exempel] Använda läget TYST UTOMHUSENHET nattetid.



- Bullret från utomhusenheten kommer att sänkas. Denna funktion är användbar när du behöver tänka på ljudet för din omgivning.




# Drift i lägena ECONO/TYST UTOMHUSENHET

## ■ För att starta driften

Tryck på  och välj önskat driftläge.

- Varje gång som  trycks in visas ett annat inställningsalternativ på LCD-skärmen.



## ■ För att stoppa driften

Tryck på  och välj "blank" på LCD-skärmen.



## OBS!

### ■ Att observera vid drift i läget ECONO

- Drift i läget ECONO kan bara ställas in medan enheten är igång. Tryck på  för att avbryta inställningen och  försvinner från LCD-skärmen.
- Driften i läge ECONO är en funktion som gör det möjligt att få en effektiv drift genom att begränsa effektförbrukningen på utomhusenheten (drivfrekvensen).
- Driften i läge ECONO fungerar i lägena AUTO, KYLA, AVFUKTNING och VÄRME.
- KRAFTFULL drift kan inte användas i läge ECONO. Prioritering ges för den funktion vars knapp trycks in först.
- Om effektförbrukningen redan är låg kommer läge ECONO inte att sänka effektförbrukningen.

### ■ Att observera vid drift i läget UTOMHUSENHET TYST

- Denna funktion finns tillgänglig i lägena KYLA, VÄRME och AUTO. Den finns inte tillgänglig i lägena FLÄKT och AVFUKTNING.
- Drift i läget KRAFTFULL kan inte användas tillsammans med UTOMHUSENHET TYST. Prioritering ges för den funktion vars knapp trycks in först.
- Även om driften stoppas med hjälp av fjärrkontrollen eller inomhusenhetens PÅ/AV-omkopplare medan läget TYST UTOMHUSENHET används, kommer  fortfarande att visas i fjärrkontrollens display.
- Drift i läget UTOMHUSENHET TYST kommer varken att ändra frekvensen eller varvtalet på utomhusenhetens fläkt om de är tillräckligt låga redan.



# Drift med FLASH STREAMER LUFTRENING och KAMINLOGIK

## Drift i läget FLASH STREAMER LUFTRENING

Uppsugningskraften från deodoriseringsfiltret med titanapatit och luftförsörjningsfiltret och lösningskraften från renaren reducerar dålig lukt och virus och renar luften i rummet.

### Vad är reningsurladdning?


- Höghastighetselektroner med hög oxideringskraft genereras i enheten för att lösa upp dålig lukt och farliga gaser. (Höghastighetselektronerna genereras och försvinner inuti enheten och är därför säkra.)
- Luftrenaren väser, men det är ingen felfunktion.

## OBS!

### ■ Drift i läget FLASH STREAMER LUFTRENING

- Urladdningsenergin och deodoriseringsfiltret med titanapatit rengör luften i rummet.
- Luftreningen kan stoppas tillfälligt om luftflödet blir svagt under drift, för att förhindra att en liten mängd ozonlukter kommer från luftutsläppet.

## VARMLUFTS KAMINLOGIK - endast värmeläge



Kaminlogik har stöd för jämn distribution i rummet från en extern värmekälla, t.ex. en kamin.

### Hur fungerar det?


Om temperaturen i rummet når önskad inställning av användaren startar driften av KAMINLOGIK automatiskt. Enheten distribuerar varm luft från en extern källa i rummet via enhetens fläkt. Fläkt hastigheten och distributionsintensiteten beror på skillnaden mellan temperaturen som användaren ställt in och den faktiska temperaturen i rummet (om skillnaden är stor mellan dessa temperaturer blir luftdistributionen mer intensiv).

### ■ För att starta driften

#### ■ För värmeläge ☀

Tryck på  och välj önskat läge.

- Varje gång  trycks in visas en ny symbol på fjärrkontrollens display.



#### ■ För läget Auto / Kyla / Fläkt / Avfuktning

Tryck på 

- "" visas

### ■ För att stoppa driften

Tryck på  och välj "tom" på LCD-skärmen.





# Drift i läget TIMER AV



Timerfunktioner är användbara för att automatiskt växla luftkonditioneringen på eller av under natten eller på morgonen. Det går även att använda en kombination av AV-TIMER och PÅ-TIMER.

## ■ Använda drift i läget TIMER AV

- Kontrollera att klockan går rätt.  
Om inte, ställ klockan. ►Sida 11

### 1. Tryck på .



- " 0:00 " visas på LCD-skärmen.
- " OFF " blinkar.
- " ☉ " och veckodag försvinner från LCD-skärmen.

### 2. Tryck på tills tidsinställningen når den punkt där du vill ha den.

- För varje tryck på en av knapparna stegas tiden framåt eller bakåt med 10 minuter.  
Håll knappen intryckt så flyttas tidsangivelsen fortare.

### 3. Tryck på igen.

- " OFF " och den inställda tiden visas på LCD-skärmen.
- Lampan TIMER börjar lysa med gult sken. ►Sida 5



Display

## ■ Avbryta drift i läge TIMER AV

### Tryck på .

- " OFF " och den inställda tiden försvinner från LCD-skärmen.
- " ☉ " och veckodag visas på LCD-skärmen.
- Lampan TIMER släcks.

## OBS!

### ■ Att observera vid drift i läget TIMER

- När TIMER ställts in kommer den aktuella tiden inte att visas.
- När TIMER PÅ/AV är inställt hålls tidsinställningen i minnet. Det som finns i minnet raderas när batteriet i fjärrkontrollen byts.
- När enheten körs i läge TIMER PÅ/AV, kan den verkliga längden på driften variera från den tid som matats in av användaren.  
(Maximalt cirka 10 minuter)

### ■ Läget NATTDRIFT

- När TIMER AV ställts in kommer luftkonditioneringen att automatiskt justera temperaturinställningen (0,5°C upp i KYLA, 2,0°C ner i VÄRME) för att förhindra för hög kyla (värme) så att du får en behaglig sömn.




# Drift i läget TIMER PÅ



## ■ Använda drift i läget TIMER PÅ

- Kontrollera att klockan går rätt.  
Om inte, ställ klockan. ►Sida 11

### 1. Tryck på .



- "6:00" visas på LCD-skärmen.
- "ON" blinkar.
- "⊖" och veckodag försvinner från LCD-skärmen.

### 2. Tryck på tills tidsinställningen når den punkt där du vill ha den.

- För varje tryck på en av knapparna stegas tiden framåt eller bakåt med 10 minuter.  
Håll knappen intryckt så flyttas tidsangivelsen fortare.

### 3. Tryck på igen.

- "ON" och den inställda tiden visas på LCD-skärmen.
- Lampan TIMER börjar lysa med gult sken. ►Sida 5



Display


## ■ Avbryta drift i läget TIMER PÅ

### Tryck på .

- "ON" och den inställda tiden försvinner från LCD-skärmen.
- "⊖" och veckodag visas på LCD-skärmen.
- Lampan TIMER släcks.

## ■ För att kombinera TIMER PÅ och TIMER AV

- Ett exempel på kombination av de 2 timers visas nedan.



## OBS!

### ■ I följande fall måste timern ställas in igen.

- När en strömbrytare stängts av.
- Efter ett strömbrott.
- När fjärrkontrollens batterier byts ut.






# Drift i läget VECKOTIMER

Upp till 4 timerinställningar/dag kan läggas in för varje veckodag. VECKOTIMER kan ställas in så att det passar familjens livsstil.

## ■ Används vid dessa fall för VECKOTIMER

**Exempel:** Samma timerinställningar görs för veckan från måndag till fredag medan andra timerinställningar görs för veckoslutet.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Måndag]</b>                       | Gör timerinställningar upp till program 1-4. ►Sida 26<br>                                                                                              |
| <b>[Tisdag]<br/>till<br/>[Fredag]</b> | Använd kopieringsläge för att göra inställningar för tisdag till fredag eftersom dessa dagar ska ha samma inställningar som för måndagen. ►Sida 28<br> |
| <b>[Lördag]</b>                       | Inga timerinställningar                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[Söndag]</b>                       | Gör timerinställningar upp till program 1-4. ►Sida 26<br>                                                                                             |

- Upp till 4 reservationer per dag och 28 reservationer per vecka kan ställas in för VECKOSCHEMAT. Den effektiva användningen av kopiering underlättar arbetet med programmering.
- Använda exempelvis inställningarna PA-PA-PA-PA gör det möjligt att schemalägga driftslägen och ställa in temperaturförändringar. Att dessutom använda inställningarna AV-AV-AV-AV kan endast avstängningstiden för varje dag ställas in. Detta kommer att stänga av luftkonditioneringen om någon glömmar att stänga av den.




# Drift i läget VECKOTIMER

## ■ Att använda drift i läge VECKOTIMER


### Inställningsläge

- Kontrollera att veckodag och tid är inställda. Om inte, ställ in rätt veckodag och tid.

► Sida 11



### Visning på skärmen



## 1. Tryck på .

- Veckodag och reservationsnummer för aktuell dag visas.
- 1 till 4 inställningar kan göras per dag.

## 2. Tryck på för att välja veckodag och reservationsnummer.

- Tryck på  för att ändra reservationsnummer och veckodag.

## 3. Tryck på .

- Veckodag och reservationsnummer kommer att ställas in.
- "ON WEEKLY" och "ON" blinkar.

## 4. Tryck på för att välja önskat driftläge.

- Tryck på  ändrar inställningen "ON" eller "OFF" i sekvens.

Tryck på  för att växla visningen på LCD-skärmen stegvis.



- Om reservationen redan har ställts in kan reservationen tas bort genom att välja "blank".
- Gå till steg 9 om "blank" är valt.
- Tryck på  för att återgå till veckodag och reservationsnummer.

## 5. Tryck på .

- TIMER PÅ/AV kommer att ställas in.
- "ON WEEKLY" och tiden blinkar.





# Drift i läget VECKOTIMER



## 6. Tryck på för att välja önskad tid.

- Tiden kan ställas in mellan 0:00 och 23:50 i 10 minutersintervaller.
- Tryck på  för att återgå till inställningsläge PÅ/AV-timer.
- Gå till steg 9 vid inställning av AV-TIMER.

## 7. Tryck på .

- Tiden ställs in.
- "🕒 WEEKLY" och temperaturen blinkar.

## 8. Tryck på för att välja önskad temperatur.

- Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C.  
KYLA eller AUTO: Enheten arbetar vid 18°C även om den är inställd på 10 till 17°C.  
VÄRME eller AUTO: Enheten arbetar vid 30°C även om den är inställd på 31 till 32°C.
- Tryck på  för att återgå till tidsinställningen.
- Den inställda temperaturen visas bara när lägesinställning är på.

## 9. Tryck på .

- Se till att rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och kontrollera att det hörs en mottagningston och att DRIFT-lampan blinkar.
- Temperatur ställs in i läge TIMER PÅ, och tiden ställs in i läge TIMER AV.
- Nästa reservationsskärm visas.
- För att fortsätta med ytterligare inställningar, upprepa proceduren från steg 4.
- Lampan TIMER börjar lysa med gult sken. ►Sida 5



Display

## 10. Tryck på för att färdigställa inställningen.

- "🕒 WEEKLY" visas på skärmen och VECKOSCHEMA är aktiverat.
- En reservation som en gång görs kan lätt kopieras och samma inställningar som används kan användas för en annan veckodag. Se Kopieringsläge. ►Sida 28

### OBS!

#### ■ Att observera vid drift i läget VECKOTIMER

- Glöm inte att ställa klockan på fjärrkontrollen först. ►Sida 11
- Veckodag, läge TIMER PÅ/AV, tid och inställd temperatur (endast för läge TIMER PÅ) kan ställas in med VECKOTIMER. Andra inställningar för TIMER PÅ är baserade på de inställningar som är innan driften startas.
- Både VECKOTIMER och TIMER PÅ/AV kan inte användas samtidigt. Läget TIMER PÅ/AV har prioritet om det väljs medan VECKOTIMER fortfarande är aktivt. VECKOSCHEMA går in i standbyläge och "🕒 WEEKLY" slocknar på skärmen. När TIMER PÅ/AV har räknat klart kommer VECKOTIMER att automatiskt bli aktivt.
- Att stänga av med strömbrytaren, vid strömbrott och andra liknande händelser får driften av inomhusenhetens interna klocka att gå felaktigt. Återställ klockan. ►Sida 11




# Drift i läget VECKOTIMER




## Kopieringsläge

- En reservation som en gång görs kan lätt kopieras för en annan veckodag. Hela reservationen för den valda veckodagen kopieras.



## Visning på skärmen



1. Tryck på

2. Tryck på för att bekräfta att veckodagen kopieras.

3. Tryck på .

- Hela reservationen för den valda veckodagen kopieras.

4. Tryck på för att välja destinationsdag för veckodagen.

5. Tryck på .

- Se till att rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och kontrollera och det hörs en mottagningston och att DRIFT-lampan blinkar.
- Reservationen kopieras till den valda veckodagen. Hela reservationen för den valda veckodagen kopieras.
- För att fortsätta att kopiera inställningarna till andra veckodagar ska steg 4 och steg 5 upprepas.
- Lampen TIMER börjar lysa med gult sken.

6. Tryck på för att färdigställa inställningen.

- "ON WEEKLY" visas på skärmen och VECKOSCHEMAT är aktiverat.

## OBS!

### ■ Att observera vid kopieringsläge

- Hela reservationen för den valda veckodagen kopieras i kopieringsläge.

När det gäller att göra en reservationsändring för någon dag i veckan efter att ha kopierat innehållet i veckoreservationer, tryck på och ändra inställningarna i stegen i Inställningsläge. ▶ Sida 26




# Drift i läget VECKOTIMER



## ■ Bekräfta en reservation

- Reservationen kan bekräftas.

### Visning på skärmen



## 1. Tryck på .

- Veckodag och reservationsnummer för aktuell dag visas.

## 2. Tryck på för att välja veckodag och reservationsnummer som ska bekräftas.

- Tryck på  för att se detaljer och reservationen.
- Välj reservationsnummer och tryck på  för att ändra de bekräftade reserverade inställningarna.  
Läget växlar till inställningsläge. Gå till inställningsläge, steg 2. [▶ Sida 26](#)

## 3. Tryck på för att avsluta bekräftelseläge.

## ■ För att inaktivera drift i läge VECKOTIMER

Tryck på  medan " WEEKLY" visas på LCD-skärmen.

- " WEEKLY" slocknar på LCD-skärmen.
- Lampan TIMER släcks.
- Tryck på  igen för att återaktivera drift i VECKOTIMER.
- Om en reservation som avaktiverats med  aktiveras igen, kommer det senaste reservationsläget att användas.

## FÖRSIKTIGT

- Om inte alla reservationsinställningar ska påverkas, avaktivera driften VECKOTIMER en gång. Tryck därefter på  igen för att återaktivera driften VECKOSCHEMA.



# Drift i läget VECKOTIMER



## ■ Ta bort reservationer

### Den individuella reservationen

#### 1. Tryck på .

- Veckodag och reservationsnummer kommer att visas.

#### 2. Tryck på för att välja veckodag och reservationsnummer som ska tas bort.

#### 3. Tryck på .

- "ON WEEKLY" och "ON" eller "OFF" blinkar.

#### 4. Tryck på och välj "blank".

- Genom att trycka på  ändras läget TIMER PÅ/AV.

Tryck på ▲ för att växla visningen på LCD-skärmen stegvis.

- Reservationen blir ingen inställning med valet "blank".



#### 5. Tryck på .

- Den valda reservationen tas bort.

#### 6. Tryck på .

- Om det fortfarande finns andra reservationer kommer drift efter VECKOTIMER att aktiveras.

### Reservationer för alla dagar i veckan

- Denna funktion kan användas för att ta bort reservationer för varje veckodag.
- Den kan användas medan reservationer bekräftas eller ställs in.

#### 1. Tryck på för att välja den veckodag som ska tas bort.

#### 2. Håll intryckt i minst 5 sekunder.

- Reservationen för den valda veckodagen tas bort.

### Alla reservationer

Håll  intryckt i minst 5 sekunder medan skärmen befinner sig i normalläge.

- Se till att rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och kontrollera att det hörs en mottagningston.
- Detta läge är inte aktivt medan VECKOTIMER ställs in.
- Alla reservationer tas bort.

# Skötsel och rengöring

FTXTM30M2V1B

## ■ Snabbreferens

### Öppna/stänga frontpanelen

- Håll i båda ändarna av frontpanelen och dra i den så den öppnas.
- Tryck på båda sidorna av frontpanelen för att stänga den.

### Rengöra delar

#### Frontpanel

- Torka den med en mjuk och fuktig trasa.

**Om det sitter fast smuts**

► Sida 35

#### Luftfilter

- Använd dammsugare eller tvätta filtret.

**Varannan vecka**

► Sida 36

#### Deodoriseringsfilter med titanapatit

- Dammsug eller byt filtret.

[Rengöring]

**Var 6:e månad**

► Sida 37

[Byte]

**Vart 3:e år**

► Sida 37

#### Inomhusenhet och fjärrkontroll

- Torka av med en mjuk trasa.

**Om det sitter fast smuts**

### Att observera vid rengöring

#### ■ Använd inte följande för rengöring.

- Varmvatten över 40°C.
- Bensen, bensin, thinner, andra flyktiga vätskor.
- Polermedel.
- Skurborstar, andra hårda saker.



## ⚠ FÖRSIKTIGT

- Se till att stänga av driften och slå av strömbrytaren innan rengöring.
- Vidrör inte aluminiumbladen på inomhusenheten. Skada kan uppstå om dessa rörs.

# Skötsel och rengöring

FTXTM40M2V1B

## ■ Snabbreferens

### Öppna/stänga frontpanelen

- Håll i båda ändarna av frontpanelen och dra i den så den öppnas.
- Tryck på båda sidorna av frontpanelen för att stänga den.


### Rengöra delar

#### Frontpanel

- Torka den med en mjuk och fuktig trasa.

**Om det sitter fast smuts**

► Sida 35




#### Luftfilter

- Använd dammsugare eller tvätta filtret.

**Varannan vecka**

► Sida 36



Streamer

#### Deodoriseringsfilter med titanapatit

- Dammsug eller byt filtret.

[Rengöring]

**Var 6:e månad**

► Sida 38

[Byte]

**Vart 3:e år**

► Sida 38

#### Inomhusenhet och fjärrkontroll

- Torka av med en mjuk trasa.

**Om det sitter fast smuts**

### Att observera vid rengöring

#### ■ Använd inte följande för rengöring.

- Varmvatten över 40°C.
- Bensen, bensin, thinner, andra flyktiga vätskor.
- Polermedel.
- Skurborstar, andra hårda saker.



## ⚠ FÖRSIKTIGT




- Se till att stänga av driften och slå av strömbrytaren innan rengöring.
- Vidrör inte aluminiumbladen på inomhusenheten. Skada kan uppstå om dessa rörs.

# Skötsel och rengöring

## ■ Borttagning av frontpanelen

### 1. Ta bort frontpanelen.

- Skjut frontpanelen åt vänster eller åt höger och dra den mot dig.
- Då frigörs vridstiften på ena sidan.
- Koppla bort frontpanelaxeln på den andra sidan på samma sätt.





### 2. Rengör frontpanelen.


- Torka den med en mjuk och fuktig trasa.
- Endast ett neutralt rengöringsmedel får användas.
- Vid tvättning av panelen med vatten, torka den med en torr och mjuk trasa och låt den sedan torka upp i skuggan.

### 3. Montera frontpanelen.

- Rikta in frontpanelaxeln till vänster och höger om frontpanelen med uttagen och tryck sedan in den helt.



- Stäng frontpanelen försiktigt.
- Tryck på båda sidorna och i mitten av frontpanelen.



## ⚠ FÖRSIKTIGT


- Vid demontering eller montering av frontpanelen, använd en robust och stabil pall och stå försiktigt.
- Vid demontering eller montering av frontpanelen, håll fast panelen med handen så att den inte ramlar ner.
- Efter rengöring, se till att frontpanelen sitter ordentligt fast.

# Skötsel och rengöring

## ■ Luftfilter


### 1. Dra ut luftfiltren.

- Öppna frontpanelen.
- Lyft fliken mitt på filtret något och dra sedan ned det.



### 2. Tvätta luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

- Se till att ta bort deodoriseringsfiltret med titanapatit. Se deodoriseringsfilter med titanapatit på nästa sida.
- Vi rekommenderar rengöring av filtren varannan vecka.




### Om dammet inte lätt kan avlägsnas

- Tvätta luftfiltren med neutralt rengöringsmedel utspätt med ljummet vatten och låt dem torka i skugga.



### 3. Sätt tillbaka filtren och stäng frontpanelen.

- Tryck på båda sidorna och i mitten av frontpanelen.



## FÖRSIKTIGT

- Berör inte aluminiumbladen med bara händer medan filtret byts ut.

# Skötsel och rengöring


FTXTM30M2V1B

## ■ Deodoriseringsfilter med titanapatit

**1. Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltren.** ▶Sida 31

**2. Ta bort deodoriseringsfiltret med titanapatit.**


- Ta bort filtren från flikarna.



**3. Rengör eller byt ut deodoriseringsfiltret med titanapatit.**

[Rengöring]

**3-1 Dammsug först och sänk sedan ner filtret i handvarmt vatten i 10 till 15 minuter om det är mycket smutsigt.**




**3-2 Skaka av vattnet och låt sedan filtren torka på en skuggig plats.**

- Vrid inte ur filtret för att få ur vattnet.

[Byte]

Ta bort filtret från flikarna och förbered ett nytt filter.




- Släng förbrukade filter som icke brännbart avfall.

**4. Sätt in deodoriseringsfiltren med titanapatit som de var.**

- Kontrollera att filtret fastnar ordentligt när det sätts tillbaka.

**5. Sätt tillbaka filtren.** ▶Sidan 34

**6. Stäng frontpanelen försiktigt.** ▶Sidan 34



## OBS!

- Vid drift med smutsiga filter:
  - kan inte reducera luftens lukt,
  - kan inte rena luften,
  - dåliga resultat vid värme eller kyla,
  - kan leda till dålig lukt.
- Släng förbrukade filter som icke brännbart avfall.
- Kontakta återförsäljaren där du köpte luftkonditioneringen om du behöver köpa ett deodoriseringsfilter med titanapatit.

# Skötsel och rengöring


FTXTM40M2V1B

## ■ Deodoriseringsfilter med titanapatit

**1. Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltren.** ► Sida 32

**2. Ta bort deodoriseringsfiltret med titanapatit.**

- Ta bort filtren från flikarna.



**3. Rengör eller byt ut deodoriseringsfiltret med titanapatit.**

[Rengöring]

**3-1 Dammsug först och sänk sedan ner filtret i handvarmt vatten i 10 till 15 minuter om det är mycket smutsigt.**




**3-2 Skaka av vattnet och låt sedan filtren torka på en skuggig plats.**

- Vrid inte ur filtret för att få ur vattnet.

[Byte]

Ta bort filtret från flikarna och förbered ett nytt filter.




- Släng förbrukade filter som icke brännbart avfall.

**4. Sätt in deodoriseringsfiltren med titanapatit som de var.**

- Kontrollera att filtret fastnar ordentligt när det sätts tillbaka.

**5. Sätt tillbaka filtren.** ► Sida 34

**6. Stäng frontpanelen försiktigt.** ► Sida 34



## OBS!

- Vid drift med smutsiga filter:
  - kan inte reducera luftens lukt,
  - kan inte rena luften,
  - dåliga resultat vid värme eller kyla,
  - kan leda till dålig lukt.
- Släng förbrukade filter som icke brännbart avfall.
- Kontakta återförsäljaren där du köpte luftkonditioneringen om du behöver köpa ett deodoriseringsfilter med titanapatit.

# Skötsel och rengöring

## ■ Kontrollera enheterna

- Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte är angripna eller korroderade.
- Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och utloppen på inomhusenheten och utomhusenheten.
- Kontrollera att utloppet kondensvattenslangen inte hindras i lägena KYLA eller AVFUKTNING.
  - Om inget kondensvatten rinner ut ur slangen kan vatten läcka från inomhusenheten. Stäng av enheten och ta kontakt med serviceverkstaden.

## ■ Före ett långvarigt uppehåll

### 1. Sätt på läge FLÄKT och låt gå under flera timmar för att torka ur insidan.

- Tryck på  och välj läge "🌀".
- Tryck på  för att starta systemet.

### 2. Stäng därefter av strömbrytaren till rumsluftkonditioneringen.

### 3. Gör rent luftfilter och sätt tillbaka dem.

### 4. Plocka ur fjärrkontrollens batterier.

## ■ Vi rekommenderar ett regelbundet underhåll

- Under vissa driftsförhållanden kan insidan på luftkonditioneringen bli hårt nedsmutsad efter mångårig användning, vilket resulterar i dålig prestanda. Det rekommenderas att få regelbundet underhåll utfört av en specialist förutom regelbunden rengöring själv.
- För underhåll utfört av en specialist, vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.
- Kostnaden för underhåll utfört av en specialist står ägaren för.

## Viktig information om det använda köldmediet

Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.

Kylmedelstyp: **R32**

GWP <sup>(1)</sup>-värde: **675**

<sup>(1)</sup>GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.



**NOTERA** gällande CO<sub>2</sub>eq


I Europa används **utsläppen av växthusgaser** genom total mängd köldmedie i systemet (uttrycks som ton CO<sub>2</sub>-motsvarighet) för att fastställa underhållsintervallen. Följ tillämplig lagstiftning.

**Formel för att räkna ut utsläppen av växthusgaser:**

GWP-värde av köldmedie × Total laddning av köldmedie [i kg]/1000

## ■ Vinter

- Istappar måste tas bort från enheten.
- Använd handskar för att undvika personskada och skada på enheten.



# Felsökning

## ■ Dessa fall är inga fel.

- Följande symptom är inte problem med luftkonditioneringen utan har andra orsaker. Du kan fortsätta att använda den.

### Inomhusenhet

#### Luftriktarna börjar inte röra sig direkt.

- Luftkonditioneringen justerar positionen på luftriktarna. Luftriktarna börjar röra sig snart.

#### Luftkonditioneringen upphör att leverera luftflöde under drift.

- När den inställda temperaturen har uppnåtts, reduceras luftflödet och driften stoppas för att undvika att skapa svalt luftflöde (under uppvärmning) eller för att undvika att luftfuktigheten ökar (under kylning). Driften fortsätter automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller sjunker. (Se ►Sida 22 för mer information.)

#### Driften startar inte snart.

##### ■ När "PÅ/AV" tryckts in strax efter det att driften stoppades.

##### ■ När läget valdes om.

- Detta är till för att skydda luftkonditioneringen. Du bör vänta cirka 3 minuter.

#### Driften i läge VÄRME stoppar plötsligt och ett strömmande ljud hörs.

- Utomhusenheten håller på med avfrostning. Driften i läge VÄRME startar igen så snart som avfrostningen av utomhusenheten är klar. Du bör vänta mellan 4 och 12 minuter.

### Utomhusenhet


#### Utomhusenheten släpper ifrån sig vatten eller ånga.

##### ■ Drift i läge VÄRME

- Frostbildningen på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneringen körs i avfrostningsdrift.

##### ■ Drift i lägena KYLA eller AVFUKTNING

- Fukt i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör och droppar.



#### Ett ljud hörs.

##### ■ Ett ljud som liknar strömmande vatten

- Detta ljud hörs eftersom köldmediet i luftkonditioneringen strömmar.
- Detta är ett pumpande ljud av vatten i luftkonditioneringen och hörs när vattnet pumpas ut från luftkonditioneringen i lägena kyla eller avfuktning.
- Köldmediet strömmar i luftkonditioneringen även om luftkonditioneringen inte arbetar när inomhusenheterna i andra rum är i drift.

##### ■ Blåsande ljud

- Detta ljud hörs när flödet av köldmediet i luftkonditioneringen växlar.

##### ■ Tickande ljud

- Detta ljud hörs eftersom materialet i luftkonditioneringen vidgas och krymper på grund av temperaturvariationer.

##### ■ Visslande ljud


- Detta ljud hörs när köldmediet strömmar under avfrostningen.

##### ■ Klickande ljud under drift eller i vila

- Detta ljud hörs när styrventiler för köldmediet eller andra elektriska komponenter arbetar.

##### ■ Klappande ljud

- Detta ljud hörs från insidan av luftkonditioneringen när utblåsningsfläkten är aktiverad medan rummets dörrar är stängda. Öppna fönstret eller stäng av utblåsningsfläkten.



# Felsökning

- Felsökningsåtgärder delas in i följande två åtgärdsstyper. Vidta lämpliga åtgärder beroende på symptom.



## Inget fel

- Dessa fall är inga fel.



## Kontrollera

- Kontrollera igen innan du kontaktar en reparatör.

### Luftkonditioneringen fungerar inte. (DRIFT-lampan är släckt.)

- Har en skyddsbrytare slagit ifrån eller har en säkring gått?
- Är det strömbrott?
- Sitter det batterier i fjärrkontrollen?
- Är timerinställningen rätt?



### Effekten för kyla (värme) är dålig.

- Är luftfiltren rena?
- Finns det något som blockerar luftintagen och utloppen på inomhusenheten och utomhusenheten?
- Är temperaturinställningen rätt?
- Är fönster och dörrar stängda?
- Är luftflödet och luftflödesriktningen inställda rätt?



### En onormal funktion inträffar under drift.

- Luftkonditioneringen kan fungera konstigt på grund av blixtnedslag eller av radiovåg. Stäng av strömbrytaren och slå på den igen och försök köra luftkonditioneringen med fjärrkontrollen.



### Driften stannat plötsligt. (DRIFT-lampan blinkar.)

- Är luftfiltren rena?  
Rengör luftfiltren.
- Finns det något som blockerar luftintagen och utloppen på inomhusenheten och utomhusenheten?
- Stäng av strömbrytaren och avlägsna alla hinder. Sätt på strömmen igen och försök köra luftkonditioneringen med fjärrkontrollen. Om lampan fortfarande blinkar, vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.



### Driften stannat plötsligt. (DRIFT-lampan är tänd.)

- För att skydda systemet kan luftkonditioneringen sluta arbeta vid stora spänningsvariationer. Driften återupptas automatiskt efter ca 3 minuter.



### Dimma kommer ut ur enheten.

- Detta inträffar när luft i rummet kyls ner till dimma av det kalla luftflödet i läge KYLA.
- Detta inträffar på grund av att luften i rummet kyls ner av värmeväxlaren och bildar dimma under avfrosthningen.



# Felsökning

## Det kommer ingen varmluft strax efter det att läge VÄRME är aktiverat.

- Luftkonditioneringen håller på att värma upp. Du bör vänta mellan 1 och 4 minuter. (Systemet är utformat för att börja blåsa ut luft när det har nått en viss temperatur.)



## TIMER PÅ/AV arbetar inte efter inställningarna.

- Kontrollera om TIMER PÅ/AV och VECKOTIMER är inställt på samma tid. Ändra eller avaktivera inställningarna för VECKOTIMER. ►Sida 25



## Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.

- Displayen blinkar.
- Inga signaler från fjärrkontrollen visas.
- Fjärrkontrollens känslighet är låg.
- Displayen har dålig kontrast eller är mörk.
- Displayen förlorar kontrollen.
- Batterierna håller på att ta slut och fjärrkontrollen fungerar inte som den ska. Sätt i nya batterier av typen AAA.LR03 (alkaliska). För mer information, se Att sätta i batterierna i den här handboken. ►Sida 10



## Utomhusenhetens fläkt roterar medan luftkonditioneringen inte arbetar.

### ■ När driften har stoppats

- Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera under 60 sekunder för att skydda systemet.

### ■ Medan luftkonditioneringen inte är i drift

- När temperaturen utomhus är mycket hög, startar utomhusfläktens fläkt för att skydda systemet.




## Inomhusenheten luktar.

- Detta inträffar när lukter i rummet, möbler eller cigaretttrök tas upp i systemet och strömmar ut med luftflödet. (Om det inträffar rekommenderar vi att du låter en servicetekniker rengöra inomhusenheten. Vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.)



## Läget VÄRME kan inte väljas trots att enheten är en värmepumpsmodell.

- Kontrollera att byglingen (J8) inte har klippts av. Kontakta serviceverkstaden om den är avklippt.



# Felsökning

## ■ Kontakta serviceverkstaden snarast

### VARNING

- Om någonting onormalt uppstår, (som t.ex. brandlukt,) skall du stänga av enheten omedelbart och stänga av huvudströmbrytaren.
  - Fortsatt drift under sådana förhållanden kan resultera i haveri, elektrisk stöt eller brand.
  - Vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.
- Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringen på egen hand.
  - Ett felaktigt arbete kan leda till elektrisk stöt eller brand.
  - Vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.

## Om något av följande fel inträffar, kontakta serviceverkstaden snarast.

- Strömledningen är onormalt het eller skadad.
- Ett onormalt ljud hörs under drift.
- Skyddsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren bryter driften ofta.
- En omkopplare eller en knapp fungerar ofta inte som den ska.
- Där det finns bränd lukt.
- Vatten läcker ut från inomhusenheten.

Stäng av strömbrytaren och kontakta en serviceverkstad.



### ■ Efter ett strömbrott

- Luftkonditioneringen återupptas automatiskt efter ca 3 minuter. Vänta en stund.

### ■ Blixtnedslag

- Om blixten slår ner i området, stoppa driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.

## ■ Avfallshantering



Din produkt och styrenheternas tillhörande batterier är märkta med denna symbol. Den innebär att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall.

När det gäller batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol innebär att innehållet av en tungmetall överskrider en viss koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska symboler är:

- Pb: bly (>0,004%)

Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Kasserade enheter och batterier måste omhändertas för återanvändning, återvinning och energiotvinning.

Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

# Felsökning



## ■ Feldiagnos av fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen kan ta emot en motsvarande felkod utifrån felet från inomhusenheten.

**1.** När  hålls intryckt i cirka 5 sekunder, blinkar "00" på temperaturdisplayen.

**2.** Tryck på  upprepade gånger tills ett kontinuerligt ljud hörs.


- Kodindikeringen ändras som visas nedan och meddelas med en lång ljudsignal.

|                   | KOD | BETYDELSE                                                    |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| SYSTEM            | 00  | NORMAL                                                       |
|                   | UA  | INOMHUS-UTOMHUSENHET KOMBINATIONSFEL                         |
|                   | U0  | BRIST PÅ KÖLDMEDIUM                                          |
|                   | U2  | SPÄNNINGSFALL ELLER ÖVERSPÄNNING PÅ HUVUDKRETS               |
|                   | U4  | FELFUNKTION I FÖRBINDELSE (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHET) |
| INOMHUS-<br>ENHET | A1  | FEL PÅ INOMHUSENHETENS KRETSKORT                             |
|                   | A5  | HÖGTRYCKSPRESSOSTAT ELLER FROSTSKYDD                         |
|                   | A6  | FEL PÅ FLÄKTMOTOR                                            |
|                   | AH  | RENARFEL                                                     |
|                   | C4  | FEL PÅ VÄRMEVÄXLARENS TEMPERATURSENSOR                       |
| UTOMHUS-<br>ENHET | C9  | FEL PÅ SUGLUFTENS TEMPERATURSENSOR                           |
|                   | EA  | FEL VID VÄXLING KYLA-VÄRME                                   |
|                   | E1  | FEL I KRETSKORT                                              |
|                   | E5  | OL STARTAD                                                   |
|                   | E6  | FEL KOMPRESSORUPPSTART                                       |
|                   | E7  | FEL PÅ DC FLÄKTMOTOR                                         |
|                   | E8  | ÖVERSTRÖM                                                    |
|                   | F3  | HÖG TEMPERATUR I UTMATNINGSRÖR                               |
|                   | F6  | HÖGTRYCKSPRESSOSTAT (FÖR KYLA)                               |
|                   | F8  | FEL PÅ KOMPRESSORNS INTERNA TEMPERATUR                       |
|                   | H0  | SENSORFEL                                                    |
|                   | H6  | DRIFTSTOPP PÅ GRUND AV FEL PÅ SENSORN FÖR POSITIONSAVKÄNNING |
|                   | H8  | FEL I DC-STRÖMSENSOR                                         |
|                   | H9  | FEL PÅ SUGLUFTENS TEMPERATURSENSOR                           |
|                   | J3  | FEL PÅ UTLÖPPSRÖRETS TEMPERATURSENSOR                        |
|                   | J6  | FEL PÅ VÄRMEVÄXLARENS TEMPERATURSENSOR                       |
|                   | L3  | VÄRMEFEL I ELEKTRISKA DELAR                                  |
|                   | L4  | HÖG TEMPERATUR PÅ KYLFLÄNSEN FÖR INVERTERARKRETSEN           |
|                   | L5  | ÖVERSTRÖM PÅ UTGÅNG                                          |
|                   | P4  | FEL PÅ TEMPERATURSENSOR FÖR INVERTERKRETSENS KYLFLÄNS        |

## OBS!

- En kort ljudsignal följt av två signaler indikerar felaktiga koder.
- Om du vill avbryta kodvisningen håller du  intryckt i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts av sig själv om ingen knapp trycks in under 1 minut.

# Snabbreferens



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**EAC**

3P485919-4A 2017.06