

Felkod	Felorsak/Skyddsfunktion	Felbedömning	Tillfällig drift	Felsökning
F99	För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK)	7 gånger i följd	-	Fel på utedelens kretskort Fel på strömtransistorn Fel på kompressorn
F98	För hög strömförbrukning	3 gånger inom 20 minuter	-	För mycket köldmedel Dålig värmeavgivning
F97	Kompressorn överhettad	4 gånger inom 20 minuter	-	Brist på köldmedel Kompressor trasig
F96	Överhettning av IPM (strömtransistor)	-	-	För mycket köldmedel Dålig värmeavgivning Strömtransistor felaktig
F95	Högtrycksskydd i utedelen	4 gånger inom 20 minuter	-	Fel i köldmediakretsen i utedelen
F93	Kompressorn roterar åt fel håll	-	-	Kompressorn felaktig
F91	Köldmediakretsen fungerar felaktigt	2 gånger inom 20 minuter	-	Tomt på köldmedel 3-vägsventilen stängd
F90	PFC kontroll felaktig	4 gånger inom 10 minuter	-	Fel på spänningen i PFC
F11	4-vägs ventilen ändrar inte läge	4 gånger inom 30 minuter	-	Fel på 4-vägsventilen Fel på spolen
H99	Innedelens Frysskydd	-	-	Igensatta luftfilter För lite köldmedel
H98	Högtrycksskydd i innedelen	-	-	Igensatta luftfilter Luftcirkulationen felaktig
H97	Fel på utedelens fläktmotor / låst rotor	-	-	Fel i kretskort utedel Fel på fläktmotor
H38	Felaktig kombination innedel / utedel	-	-	-
H33	Felaktig elanslutning mellan inne och utedel	-	-	Felaktigheter i matning till innedel / utedel
H30	Fel på tryckrörssensorn i utedelen	Konstant i 5 sekunder	-	Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt
H28	Fel på rörsensorn i utedelen	Konstant i 5 sekunder	-	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H27	Fel på luftsensorn i utedelen	Konstant i 5 sekunder	O	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H24	Fel på rörsensor 2 i innedelen	Konstant i 5 sekunder	-	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H23	Fel på rörsensor i innedelen	Konstant i 5 sekunder	Enbart Kyldrif	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H19	Fel på innedelens fläktmotor / Låst rotor	-	-	Fel i kretskort innedel Fel på fläktmotor
H16	Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen	-	-	Fel i kretskort utedel Fel i transistormodulen
H15	Kompressorns temperatursensor	Konstant i 5 sekunder	-	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H14	Luftsensor i innedel	Konstant i 5 sekunder	-	Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H11	Kommunikationsfel mellan innedel och utedel	> 1 minut efter start	Enbart fläkt i innedel	Kabelfel mellan inne-utedel Kretskort inne-utedel
H00	Ingen felorsak	-	Normal funktion	-